


# Parc - En cours

Il est possible de localiser et de lire l'état d'un équipement dans un Parc SAV ou GMAO.

Il suffit d'ajouter l'équipement au Parc :

Et de l'ajouter aux équipements de la GMAO :



Parcs / [PF1/PR000015] Meuluse

[Modifier](#) [Créer](#) [Dupliquer](#) [Supprimer](#) Pièce(s) jointe(s) Action

Inactif

Nom: [C1]LDLC Numéro de série: PF1 Produit: [PR000015] Meuluse  
Client: [C1]LDLC Équipement: Société: Myfab  
Client final:

Historique Plans/Notes Configuration des capteurs Statut de l'équipement

### Géolocalisation

[PF1/PR000015] Meuluse  
Vu pour la dernière fois le 12 août 2024 à 9:48  
Actif

Revision #3

Created 30 July 2025 09:11:37 by Makhlof BENMAMMAR

Updated 30 July 2025 13:14:35 by Makhlof BENMAMMAR