

# Identification opérateur

## 1. Résumé

Ajouter la possibilité d'identifier la ressource qui réalise le contrôle.

## 2. Utilisation

∅ Contrôle qualité :

Identifier l'opérateur	<input checked="" type="checkbox"/>
Catégorie de ressource	FINITION - Type Humain  
Authentification opérateur	<input type="checkbox"/>
Utiliser la ressource de l'utilisateur	<input type="checkbox"/>
S'authentifier une seule fois	<input type="checkbox"/>

o Si la coche « identifier opérateur » est cochée, lors de la saisie d'une ligne de contrôle, l'opérateur devra sélectionner une ressource appartenant à la catégorie de ressource demandée.

o Si la coche Authentification opérateur est cochée, la sélection de la ressource ne pourra plus se faire librement mais l'opérateur devra cliquer sur un bouton « Login » pour s'authentifier.

Déclaration contrôle qualité

Qté OK: 0,000    Qté Quarantaine: 0,000    Qté HS: 0,000

Générer fiche de NC pour qté quarantaine:     Générer fiche de NC pour qté HS:

Valideur:     Créer étiquette:

Lignes de résultats    Commentaire et documents    Lignes de contrôles

Désactiver les champs requis:     Générer    Calculer

1-19 of 19

Contrôle	Résultat	Etiquette par avance	Échantillon	Catégorie de contrôle qualité	Équipement	Ressource	Type de contrôle	Min	Max	Résultat du test
8 (±0.1) Qualité : NQA2.5niv2 - Appareil : PIED A COULISSE - Valeur : 8 mm	OK		Echantillon 1	Pied à coulisse	Tridim		Numérique	7,00	9,00	
Ø14 (±0.5) - Qualité : NQA2.5niv2	OK		Echantillon 1	Pige lisse			Numérique	13,50	14,50	
Ø14 (±0.5) - Qualité : NQA2.5niv2	OK		Echantillon 2	Pige lisse			Numérique	13,50	14,50	
Ø14 (±0.5) - Qualité : NQA2.5niv2	OK		Echantillon 3	Pige lisse			Numérique	13,50	14,50	
Ø14 (±0.5) - Qualité : NQA2.5niv2	OK		Echantillon 4	Pige lisse			Numérique	13,50	14,50	
Ø14 (±0.5) - Qualité : NQA2.5niv2	OK		Echantillon 5	Pige lisse			Numérique	13,50	14,50	
Ø14 (±0.5) - Qualité : NQA2.5niv2	OK		Echantillon 6	Pige lisse			Numérique	13,50	14,50	
Ø14 (±0.5) - Qualité : NQA2.5niv2	OK		Echantillon 7	Pige lisse			Numérique	13,50	14,50	
Ø14 (±0.5) - Qualité : NQA2.5niv2	OK		Echantillon 8	Pige lisse			Numérique	13,50	14,50	
Ø14 (±0.5) - Qualité : NQA2.5niv2	OK		Echantillon 9	Pige lisse			Numérique	13,50	14,50	
35 (±0.5) - Qualité : NQA2.5niv2 - Appareil : TRIDIMENTIONNELLE - Valeur : 35 mm	OK		Echantillon 1	Tridimensionnelle		<input type="button" value="Login"/>	Numérique	34,50	35,50	

Wizard de login

Login:     Mot de passe:

ou

Remarque : il est nécessaire d'affecter une ressource à la fiche utilisateur Open-Prod.

**Administrator**  Actif

 **admin**

Courriel: admin@example.com

**Resource**: OPERATEUR FINITION 1

Peut modifier son mot de passe:

Couleur sur le calendrier:

o Si la case « utiliser la ressource de l'utilisateur » est cochée, la ressource de l'utilisateur sera appliquée automatiquement aux lignes de contrôles à la création du contrôle lorsque c'est possible (si catégorie de ressource cohérente)

o Si la case « S'authentifier une seule fois » est cochée, une fois authentifié la ressource de l'utilisateur qui vient de s'authentifier s'appliquera automatiquement à toutes les lignes ou c'est possible pour le contrôle qualité en cours.

**Remarque :** pour l'instant cette amélioration n'est disponible que dans l'interface de saisie classique mais pas depuis les web scanner, ni depuis la déclaration tablette

---

Revision #1

Created 13 September 2024 11:44:18 by Emeric ORSEL

Updated 13 September 2024 11:47:06 by Emeric ORSEL